





คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ Cisco 8811



	สีเขียว อยู่ระหว่างใช้สาย
	สีเขียวกะพริบ อยู่ระหว่างพักสาย
	สีเหลือง อยู่ระหว่างใช้สายส่วนตัว
	สีเหลืองกะพริบ มีสายโทรเข้า


ขั้นตอนการใช้งาน Cisco 8811

- 1.โทรออก
- 2.ตอบรับ
- 3.ปิดเสียง
- 4.พักสาย
- 5.ดูสายล่าสุด
- 6.ประชุมสาย
- 7.ฝากสายทั้งหมด
- 8.โอนสาย
- 9.รับสายแทน
- 10.ปรับระดับเสียงระหว่างการโทร
- 11.ปรับระดับเสียงเรียกเข้า
- 12.เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
- 13.ปรับความสว่างของหน้าจอ
- 14.เปลี่ยนขนาดฟอนต์
- 15.จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

1.โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือ กดปุ่ม Speaker Phone เพื่อหมุนเลขหมายปลายทาง

2.ตอบรับ

เมื่อมีสายเรียกเข้า สัญญาณเสียงเรียกดังพร้อมแถบสถานะของโทรศัพท์กะพริบสีแดง การรับสาย โดยการยกหู หรือเปิด Speaker Phone 

3. ปิดเสียง

- ขณะที่ใช้สายอยู่ให้กดปุ่มปิดเสียง
- กดปิดเสียงอีกครั้ง เพื่อทำการเปิดเสียง

4.พักสาย

- กดปุ่มพักสาย/สนทนาต่อ

5.ดูสายล่าสุด

- กดปุ่มแอปพลิเคชัน
- หน้าจะแสดงเวลาหมายเลขล่าสุด กดปุ่ม Up/Down เพื่อดูรายการโทรอื่น ๆ

6.ประชุมสาย

- จากสายที่ใช้งานอยู่ กดฮุคสวิตช์และปล่อย เพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข
- ป้อนหมายเลขปลายทางที่ต้องการประชุม
- กดและปล่อยฮุคสวิตช์อีกครั้ง เริ่มการประชุม

7.ฝากสายทั้งหมด

- บริเวณแถบปุ่มตรงกลาง แถมนำทาง ให้กดปุ่มคุณสมบัติ
- เลือก Call Forward All (ใช้ลูกศรเพื่อเลือกรายการ คุณสมบัติ)

- ฟังสัญญาณยืนยันแล้วป้อนหมายเลขที่ต้องการฝากสาย
- หากต้องการยกเลิกให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ซ้ำ เมื่อยกหูจะได้ยินเสียงยืนยันการยกเลิกการฝากสาย

8.โอนสาย

- จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ กดปุ่มโอนสาย เพื่อป้อนหมายเลขที่ต้องการโอน
- กดปุ่มโอนสายอีกครั้ง

9.รับสายแทน

กดปุ่มแอปพลิเคชัน เลือกเมนู Pickup กดยืนยันเพื่อรับสาย


10.ปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

- ปุ่มปรับระดับเสียง กด + เพื่อเพิ่มเสียง และ กด - เพื่อลดเสียง
- เปิดสปีคเกอร์โฟนเมื่อต้องการเพิ่มเสียง เพื่อใช้งานสปีคเกอร์โฟน


11.ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ปุ่มปรับระดับเสียง กด + เพื่อเพิ่มเสียง และ กด - เพื่อลดเสียง เมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่

12.เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- กด แอปพลิเคชัน 
- เลือก การตั้งค่า > เสียงกริ่ง
- เลือกคู่สาย
- เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง
- กด ตั้งค่า และ ใช้เพื่อบันทึกการเลือก

13.ปรับความสว่างของหน้าจอ

- กด แอปพลิเคชัน 
- เลือก การตั้งค่า > ความสว่าง
- กดแถบการนำทางไปทางซ้ายเพื่อลด หรือขวา เพื่อเพิ่มความสว่าง
- กด บันทึก

14.เปลี่ยนขนาดฟอนต์

- กด แอปพลิเคชัน
- เลือก การตั้งค่า > ขนาดฟอนต์
- เลือกขนาดฟอนต์
- กด บันทึก

15.จับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่

- กำหนดอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นโหมดที่สามารถค้นพบได้
- ใน IP Phone ให้กด แอปพลิเคชัน
- เลือก Bluetooth > เพิ่ม Bluetooth

- เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการอุปกรณ์ที่สามารถจับคู่ได้
- ยืนยันรหัสผ่านในอุปกรณ์เคลื่อนที่และใน IP Phone
- เมื่อมีข้อความแจ้งให้บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท์ให้เลือกเพื่อกำหนดให้ผู้ติดต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่และประวัติการโทรใช้ได้ ในโทรศัพท์ไอโฟน

**** แจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อ งานระบบเครือข่าย และสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 3340 ****